

Инструкция кассира для Эвотор

ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (Z-ОТЧЕТ)



Кассовая смена не должна превышать 24 часа с момента открытия.
Если прошло более 24 часов, закройте смену и откройте новую.

ВЫКЛЮЧИТЬ ККТ

Нажмите клавишу включения, удерживайте в течение 3 секунд.

X-ОТЧЕТ (ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ)

Печать X-отчета требуется для контроля работы кассира.
В отличие от Z-отчета, X-отчет не закрывает кассовую смену,
и его можно снимать в течение дня столько раз, сколько потребуется.



ВКЛЮЧИТЬ ККТ

Нажмите клавишу включения, удерживайте в течение 3 секунд.

ОТКРЫТЬ СМЕНУ

Выполняется автоматически при первой продаже.

ПРОБИТЬ ЧЕК


Товар из каталога с фиксированной ценой



Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету




Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



Товар из каталога со свободной ценой



Товар из каталога со свободной ценой по безналичному расчету



ОТПРАВИТЬ ЧЕК ПО СМС

Товар из каталога с фиксированной ценой



Товар со свободной ценой



ВЫПОЛНИТЬ ВОЗВРАТ

Возврат оформляется в следующих случаях:

- покупатель возвращает товар,
- в чеке допущена ошибка (пробита неправильная позиция, сумма и т. п.).

Товар из каталога с фиксированной ценой



Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету

